

Underhåll av produkten

Lagerhyllan skall med jämna mellanrum och minst en gång per år kontrolleras för eventuella skador på gavlar, balkar och hyllor som allvarligt kan nedsätta bärkraften.

Bockade och/eller defekta delar skall omedelbart bytas ut.

Man skall också försäkra sig om att alla balkar är säkrade med låssprint.

Kundservice

Du kan alltid kontakta vår kundserviceavdelning om du har ytterligare frågor eller du önskar vägledning: office@hhl.dk.

Lagerhylla

Bruksanvisning

Säkerhet



H HANS HØJ
LAGERINVENTAR 4/5

Telefon +45 70 27 35 00 • www.pallstaell-lagerhyllor.se

03.11.2015/adm

H HANS HØJ
LAGERINVENTAR 4/5

Försäljning i Sverige

Hans Høj Lagerinventar A/S
Allévej 60 C
DK-2635 Ishøj
Tlf. +45 70 27 35 00
office@hhl.dk
www.pallstaell-lagerhyllor.se

Produktbeskrivning

Lagerhylla.

Beskrivning

Lagerhyllan består av två gavlar mellan vilka man kan sätta balkar parvis i önskat antal i höjden. På dessa balkar placeras spånskivor som hyllor. Man kan sätta flera sektioner samman efter behov.

Gavlarna kan levereras i ett antal olika höjder med det antal hyllor man behöver.

Hyllorna levereras i många olika längder och djup.

Gavlarna levereras färdigmonterade för enkel och snabb montering av balkar och hyllor. Balkarna hängs på parvis i önskad höjd och säkras med låssprintarna, som automatiskt följer med leveransen (2 st per balk). På balken placeras spånskivan i profilen i balkarna. Beroende på förväntad belastning på hyllan och djupet rekommenderar vi att man monterar 2-3 hyllunderstöd under varje hylla.

Användning

Lagerhyllan får endast användas för lagring av varor inom tillåtna belastningsgränser. Lagerhyllan skall stå på ett plant och stabilt underlag.

Man får absolut inte använda lagerhyllan som byggnadsställning eller klättra upp i den.

Montering

Vid montering av lagerhyllan skall dessa instruktioner följas:

- Balkarna hängs parvis i samma höjd på gavlarna i önskad höjd. Alla balkar skall säkras med de medskickade låssprintarna (2 st per balk).
- Om det finns risk för att gavelbenen kan påköras med truck, skall man montera påkörningsskydd vid dessa.
- Vi rekommenderar att man monterar hyllunderstöd när hyllorna är längre än 1150 mm och djupare än 500 mm och/eller vid hög belastning.

- Var uppmärksam på maxbelastningen av gavlar och balkar. Tabellen nedan under Säkerhetsföreskrifter visar maxbelastningen av våra standardgavlar och balkar.
- Vi kan leverera gavlar som klarar olika belastningar. Vår standard-gavelprofil är beräknad för 7500 kgs belastning.

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas:

- Underlaget, där lagerhyllan placeras, skall vara plant och i stabilt material, som klarar belastningen.
- När man lägger varor på hyllorna skall man se till, att belastningen är jämnt fördelad, så man undviker ras eller nerfall och med det överbelastning av underliggande hyllor.
- Godset skall placeras försvarligt på hyllan, så man undviker nerfall. Vid placering av lösgods rekommenderar vi att man använder lådor, nät eller liknande.
- Den maximala belastningen av varje balkpar och gavel får aldrig överskridas. Se tabellen nedan.

Maxbelastning af standard-gavel: 7500 kg

Läng på standard-balk	Maxbelastning av standard-balk
950 mm	1000 kg/par
1150 mm	800 kg/par
1350 mm	700 kg/par
1500 mm	600 kg/par
1850 mm	500 kg/par
2250 mm	400 kg/par
2400 mm	300 kg/par
2700 mm	250 kg/par

